

## MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Aire Acondicionado/Unidades de Calefacción o del Termostato:

78 - 80 grados - verano\*

68 - 70 grados - invierno

\* Si el termostato baja un grado, el costo de enfriamiento puede incrementar de un 4 a 5%

- Filtros - Cambielos mensualmente
- Si sale fuera de su hogar por dos o tres horas, ponga el termostato de 82 - 84 grados y cierre las cortinas
- Dele mantenimiento a su aparato de aire acondicionado regularmente
- Asegurese que la placa deflectora esté en su lugar antes de cambiar del abanico al aire acondicionado
- Si la unidad esta en el techo asegurese de que no haya goteos entre la unidad y los ductos
- Nunca use una estufa u horno para calentar su hogar

### Abanico

- Usa aproximadamente 2/3 menos de energía que el aire acondicionado
- Muy efectivo en los meses cuando no hay mucha humedad
- Se conduce muy fácil
- Controle con el termostato si es posible
- Necesita una buena circulación de aire - no cierre los cuartos

### Calentadores de agua eléctricos

- Ponga la temperatura a 140 grados si tiene una lavadora de trastes, y de 120 - 130 si no tiene una
- Envuelva el calentador de agua. (fijese en la etiqueta del fabricante, algunos no recomiendan este procedimiento)
- Ponga el regulador eléctrico si usted usa la tarifa TOU
- Vacíe el calentador y examine sus partes cuando menos una vez al año
- Use la lavadora de trastes unicamente cuando este llena de agua y apágela cuando termine de enjuagar. Deje que los trastes se sequen al aire
- Si enjuaga los trastes antes de que los ponga en la lavadora de trastes, enjuagelos en agua tibia
- Instale regaderas de baño de bajo flujo y tome baños cortos en lugar de baños largos
- Use agua tibia cuando lave su ropa
- No deje que el agua caliente corra mientras se rasura

### Cocina

- Conserve las bobinas del refrigerador limpias
- Conserve el refrigerador/congelador lleno. Use botellas de agua para llenar el espacio vacío
- Use el microondas o asador en lugar del horno en el verano
- Siempre cubra los líquidos antes de ponerlos en el refrigerador
- Descongele el refrigerador cuando tenga un cuarto de pulgada de hielo
- Use la campana de la cocina para remover el calor y humedad cuando cocine
- Use aparatos pequeños como la olla de vapor, asador eléctrico o tostador en lugar del horno